

簡単なDVD作成のしかた (Windows)

(お知らせ)●別冊の『取扱説明書』(P.50、58) もお読みください。

- ●付属ソフトウェアの「User's Guide」と「ヘルプ」もお読みください。詳しくは、別冊の「取扱説明書 インストール編 」(P.11) をご覧ください。
- ●DVD 作成のしかたについてのご相談は「サイバーリンク株式会社」にて受け付けます。お問い合わせ先については、別冊の『取扱説明書 インストール編 』(P.17) をご覧ください。
- ●ホームページもご覧ください。(http://www2.cli.co.jp/products/ne/index_jpn.htm)

この種類のファイルのディスクを挿入したり、デバイスに接続したりするたけ、 Windows が自動的に実行する動作を選択できます:

画像を印刷する 写真の印刷ウィザード使用

Acquire image PowerProduce/使用 フォル (日間) エファ ロラス使用

(interpretation)

□常に選択した動作を行う。

動画ファイルをバックアップする

カメラの電源スイッチを「再生」にする

付属の USB ケーブルで、カメラの USB 端子とパソコンの USB 端子 を接続する

カメラの画面に「USB マスストレージ」と表示され、パソコンにカメラのメディ アが「リムーバブルディスク」として表示されます

・カメラにカードを入れていると、メディア(リムーバブルディスク)が2つ表 示されます。ハードディスクとカードを見分けるには、メディアの容量を調べ てください。


3 パソコンで「リムーバブルディフリムーバブルディスク (E) スク」を開く フの修飾のファイルのディフカを建立し、この修飾のファイルのディフカを建立し、

XP の場合 :「リムーバブルディスク」画面 で「エクスプローラ使用」を 選び、「OK」をクリックしま

2000 の場合

- :「マイコンピュータ」画面の 「リムーバブルディスク」をダ ブルクリックします。
- Macintosh の場合 :デスクトップの「NO_NAME」 アイコンをクリックします。

パソコンのなかに動画ファイ ルを入れるフォルダを作る 例) マイドキュメント ¥ 夏の 思い出





4のフォルダヘコピーする



■バックアップした動画ファイルをカメラに戻すには まず、「リムーバブルディスク」の SD_VIDEO フォルダと EXTMOV フォルダを削

次に、バックアップしていたこれらのフォルダを、「リムーバブルディスク」へコ ピーする。

(お知らせ) ● EXTMOV フォルダには、何らかの理由で撮影を正常に終了できなかった 動画ファイルが保存されています。

バックアップした動画ファイルを再生する

複数の動画ファイルをプレイリスト再生するには

■をクリックし、「ファイル モード」をクリックする 「プレイリスト」が表示されます


除する。



(PRG001、PRG002など) を選び、「すべて追加」をクリッ クする

「再生リスト」に、動画ファイルが 登録されます

ファイルごとに選ぶときは、動



■動画ファイルを 1 つだけ再生するには

PowerDVDアイコンまたは PowerDVD 画面に、動画ファイルをドラッグ & ドロップする。

簡単に DVD を作成する

PowerDirector Express NE を立ち上げ、マンをクリック し、「フォルダ」をクリックする・バックアップしたフォルダのな ・バックアップしたフォルダのな かの動画フォルダ (PRGOO1、 PRG002 など) を選び、ライブ ラリに登録します。 例)「夏の思い出」フォルダの




ライブラリからタイムライン/ ストーリーボードへ、再生順に へ - フ ... ドラック&ドロップして並べ、 最後に「出力」ボタンをクリッ クする

の PRG001」フォルダ

必要に応じて、タイムライン/ ストーリーボードトでトラン ジションやタイトルを追加す

横縦比 4:3 の動画と横縦比 16:9の動画は、編集時に混在で

きません。 横縦比 16:9の動画に静止画を 插入するには、あらかじめ静止 画をスクィーズ処理します。(ス クィーズについては、PDF マ ニュアル『フォト・ナビゲー ター取扱説明書』(P.23) をご覧 タイムライン ください。)



タイムラインに並べた動画を続 けて再生するには、「ムービー」 をクリックしてから、トをク リックする




「ディスク形式出力」を選び、 「次へ」をクリックする 「Step2」画面が表示されます



「DVD 形式」を選び、「出力後、 4 ディスクに書き込みを行う」を チェックし、「次へ」をクリッ クする

「Step3」画面が表示されます 素材が「ウルトラファイン (U)」 「ファイン (F) | 「ノーマル (N) | の場合、NTSCDVD (高画質) を選びます。素材が「エコノ ミー(E) I の場合、NTSC DVD

(長時間)を選びます。これらに よって、未編集素材では再エン コードを行わず、オリジナル画 質のまま高速処理できます。



DVD に記録できる容量を 超えないこと

横縦比 16:9 の映像の場合、「16:9 ムービーのエクスポート」をチェックしま

「SVRT を使用する」をチェックすると、編集部分に対して必要最小限のエン コードを行い、オリジナル画質を維持して高速処理できます。

> LYT1470-005A M5E3 0705FOH-HT-VP

「開始」をクリックする ファイル作成後に、PowerProduce 2 Gold NEが立ち上がります



─ 記録型 DVD ドライブに、DVD のブランクメディアを挿入する

PowerProducer 2 Gold NE の 「読み込み / キャプチャ」 画 面で、一をクリックする 「プレビュー」画面が表示されます



「メニューを作成する」の チェックをはずし、一手をク リックする 「書き込みの設定」画面が表示され




「ディスクの書き込み」を チェックし、(書き込み) をクリックする DVD ビデオが作成されます 横縦比 16:9 の映像の場合 「16:9 ムービーのエクスポート」 をチェックします。



タイトル付きの DVD を作成する

「簡単に DVD を作成する」の手順 1 〜手順 2 を行う

「ファイル形式出力 (Everio シ リーズ)」を選び、「次へ」を クリックする 「Step2」画面が表示されます



STR.

ग्राग्रह

素材の画質と同じものを選び、 「次へ」をクリックする 素材の画質がわからない場合は、

「ULTRA」を選びます。 横縦比 16:9の映像の場合、 「16:9 ムービーのエクスポート」 をチェックします。ただし、 DVD+VR ではチェックできま せん。

「Step3」画面が表示されます

「開始」をクリックし、ファイ ルの変換が終わったら「ホー ム」をクリックする ファイルが変換され、「保存先」欄 に表示されたフォルダに保存され



🦱 記録型 DVD ドライブに、DVD のブランクメディアを挿入する

PowerProducer 2 Gold NE PowerProducer 2 Gold NE を立ち上げ、「ムービーディス クの作成」をクリックする 「ディスクタイプの選択」画面が表



2

V. O

手順 3 の設定にあわせて「ビ デオ品質」を選び、「DVD」を クリックする

ULTRA を選んだ場合 : HQ を選ぶ FINE を選んだ場合 : XP を選ぶ

NORM を選んだ場合 : SP を選ぶ ECO を選んだ場合

最後に、一手をクリックする 「読み込み / キャプチャ」画面が表

示されます 「ファイルの読み込み」をク 8 「ファイルの読み込み」をクリックすると「ファイルを開 く」画面が表示されるので、手

> 最後に、一家をクリックする · ファイルが複数あるときは、タ イトル欄のファイルを再生する 順序に並び替えます。

> 順 4 で保存したファイルを開



「メニューを作成する」を **9** チェックし、(■)をクリック する

- メニューの画像、題名、BGM を 変更できます。
- さらに設定するには「追加機能」 をクリックします。



┌「ディスクの書き込み」を ↓チェックし、 (書き込み) をクリックする

DVD ビデオが作成されます 横縦比 16:9の映像の場合、 「16:9ムービーのエクスポート」 をチェックします。



編集した動画ファイルをカメラで見る

「タイトル付きの DVD を作成する」の手順 1 ~手順 4 を行う 「保存先」欄に表示されたフォルダに、「DefaultXX.mpg」のファイル名で保存され

· XX は、01 ~ 99 の数字です。

手順 1 のファイルのファイル名を、「MOV_XXXX.mpg」と変更する XXXX は、0001 ~ 9999 の数字です。

3 カメラのメディアの EXTMOV フォルダに、手順2のファイルをコピーする

「動画ファイルをバックアップする」をご覧ください。

カメラをパソコンから取りはずす

カメラをパソコンから取りはずす方法は、別冊の『取扱説明書』(P.59) をご

■ 再生モードのインデックス画面表示で撮影ボタンを押して、左上に 5 再生セートのインテン [MPG] と表示させる

以後の操作は、通常の動画再生と同じです。ただし、プレイリスト再生はでき ません。



動画ファイルの編集のしかた (Macintosh)

Capty MPEG Edit EX では、ファイル結合モードで複数の動画ファイルを結合し、トリミングモードで不要なところをカットできます。

編集した動画ファイルは、ピクセラ社の Capty DVD/VCD Ver.2(市販) で DVD の作成に使えます。

動画ファイルのバックアップについては、Windows版(裏面)の「動画ファイルをバックアップする」をご覧ください。

(お知らせ)●別冊の『取扱説明書』(P.50、58) もお読みください。

- Capty MPEG Edit EXの「ヘルプ」もお読みください。詳しくは、別冊の『取扱説明書 インストール編 』(P.15) をご覧ください。
- ●編集のしかたについてのご相談は「株式会社ピクセラ」にて受け付けます。お問い合わせ先については、別冊の『取扱説明書 -インストール編 』(P.19)をご覧ください。
- ●ホームページもご覧ください。(http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/j/)

Capty MPEG Edit EX を立ち上げる

ハードディスクアイコンを開く



2「アプリケーション」フォルダを開く



「Capty MPEG Edit EX for Everio」フォルダを開く



「Capty MPEG Edit EX for Everio」アイコンをダブルクリックする



Capty MPEG Edit EX が立ち上がります

複数の動画ファイルを結合するときは、

- →次の「動画ファイルを結合する」へ進む。
- 1 つの動画ファイルをトリミングするときは、
- →「動画ファイルをトリミングする」へ進む。

編集せずに DVD を作成するときは、

→ 「DVD を作成する」へ進む。

動画ファイルを結合する

次の STFP1 ~ STFP3 を順に行います。

■STEP1:ファイル結合モードにする

Capty MPEG Edit EX の「表示」メニューの「ファイル結合」をク リックする



- ファイル結合モードになります
- ・モードを切り替えると、編集中のデータは破棄されます。すでにトリミング モードで編集していたときは、必要に応じて編集中のプロジェクトまたはファ イルを保存してください。



■STEP2:ファイルを並べる

「ファイル」メニューの「ファイル追加」をクリックする



結合する動画ファイル (拡張子 .MOD または .MPG) を選び、「開く」を クリックする



- まとめて選ぶときは、コマンドキーを押したままファイルをクリックします。 ・カメラのなかの動画ファイルは開かず、パソコンにコピーしてから開いてくだ
- ファイルを再生する順序に並び替え、「作成」をクリックする※



・音声は「Dolby Digital」を選択し、撮影時の画質に応じて以下の項目を指定

します。 ウルトラファイン 384Kbps ファイン 384Khns ノーマル 256Kbps エコノミ-128Kbps 「作成」画面が表示されます (STEP3 へ進む)

※(お知らせ)●複数のファイルを開いた場合、ウインドウ内でのファイルの順序は、必 ずしも撮影順やファイル名順になる訳ではありません。順番に並べる には、1 ファイルずつ開いてください。

■STEP3:ファイルを保存する

「MPEG(システムストリーム)」を選び、「実行」をクリックする



- ※その他のファイル形式については、Capty MPEG Edit EX のヘルプをご覧く ださい。
- 保存する場所を選び、新しいファイル名を入力して、「保存」をクリッ ∠ クする



結合された動画ファイル (拡張子 .MPG) が保存されます

結合した動画ファイルをトリミングするときは、

- →次の「動画ファイルをトリミングする | へ進む。
- 続いて DVD を作成するときは、
- → 「DVD を作成する」へ進む。

動画ファイルをトリミングする

次の STEP1~STEP3 を順に行います。

■STEP1: トリミングモードにする

Capty MPEG Edit EX の「表示」メニューの「トリミング」をクリッ クする



トリミングモードになります。

- ・モードを切り替えると、編集中のデータは破棄されます。すでにファイル結合 モードで編集していたときは、必要に応じて結合するファイルを保存してくだ
- → 次の画面が表示されていることを確認する



■STEP2:ファイルを開く

「ファイル」メニューの「ファイル読み込み」をクリックする




2 トリミングする動画ファイル (拡張子 .MOD または .MPG) を 1 つ選び、「開く」をクリックする



・カメラのなかの動画ファイルは開かず、パソコンにコピーしてから開いてくだ

■STEP3:ファイルを編集する

詳しくは、Capty MPEG Edit EXの「ヘルプ」をご覧ください。



スライダで大まかな位置を指定し、GOPリストまたはフレームリストで細か な位置を指定してください。

- フレーム単位で編集するときは、図のようにチェックしてフレームリス トを表示する
 - GOP リストの 1 コマは、約 1/2 秒ごとの映像です。
- ・フレームリストの 1 コマは、約 1/30 秒ごとの映像です。フレームリスト全 体が、GOP リストで選んだ 1 コマに相当します。
- ・フレームリストを表示すると、スクロールが遅くなります。

2 トリミング範囲の先頭にする 1 コマ (IN点)を、GOP リストまたはフレームリストで選び、「INI をクロックサス レームリストで選び、「IN」をクリックする

- トリミング範囲の役割は、保存時の設定によって異なります。詳しくは、 STEP4 をご覧ください。
- トリミング範囲の末尾にする 1 コマ (OUT点) を、GOPリストまたは 3 トリミング範囲の末尾にする 1 コマ (OUT 点) を フレームリストで選び、「OUT」をクリックする
- 「設定」をクリックする

4 トリミング範囲が決まり、左側に表示されます

- 必要に応じて、手順2~4を繰り返す
- 「作成」をクリックする 「作成」画面が表示されます (STEP4 へ進む)

(お知らせ) ●スクロールボタンをクリックすると、GOP リストが 1 コマずつスクロー ルします。shift キーを押したままクリックすると、「スクロール量」に 設定した秒数ずつスクロールします。

■STEP4:ファイルを保存する



- 「トリミング範囲を削除する」を設定する
- ・チェックする
- トリミング範囲を削除し、残りの範囲を別名で保存する。
- チェックしない
- : トリミング部分を別名で保存する。

2 範囲を結合するかどうかを設定する・範囲を結合して作品

- 保存する範囲をすべて結合し、1つのファイルにする。
- 範囲を個別に作成
- 保存する範囲を、それぞれ別ファイルとして保存する。

「形式」を選び、「実行」をクリックする

- MPEG(システムストリーム)
- ピクセラ社の Capty DVD/VCD Ver.2(市販)で DVD ビデオを作成する
- ※ その他のファイル形式については、Capty MPEG Edit EXのヘルプをご覧く
- 保存する場所を選び、新しいファイル名を入力して、「保存」をクリッ **4** 分する
 - トリミングされた動画ファイル (拡張子.MPG)が保存されます

トリミングした動画ファイルを結合するときは、

- →前の「動画ファイルを結合する」へ戻る。
- 続いて DVD を作成するときは、 →次の「DVD を作成する」へ進む。

DVD を作成する

DVD 作成には、ピクセラ社の Capty DVD/VCD Ver.2(市販) をお使いくだ さい。

■Capty DVD/VCD Ver.2 の特徴

- ・動画ファイルを劣化させることなく、DVD を作成できます。
- 16:9 ワイドの DVD を作成できます。
- 編集後の動画ファイル (拡張子.MPG) や、未編集の動画ファイル (拡張子 .MOD) を使って、DVD を作成できます。

詳しくは、http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/j/ をご覧ください。

(お知らせ) ●CyberLink PowerDirector Express NE (Windows 版) にて「ファイ ル形式出力 (Everio シリーズ)」を選んで MPEG ファイルを作成した場 合、画質の設定によっては、Capty MPEG Edit EX では読み込めませ ん。Capty MPEG Edit EX で読み込むには、あらかじめ「ULTRA」ま たは「FINE」を選んでください。